# VARA HF 4.0 KURZANLEITUNG

#### Rev, December 3th 2020

### VARA-LIZENZ

Die VARA-Lizenz ist für das Rufzeichen und 15 Suffixe gültig: CALLSIGN, CALLSIGN-1, CALLSIGN-2 bis CALLSIGN-15 und CALLSIGN-T, CALLSIGN-R und CALLSIGN-X.

#### Es gibt keine Hardware-Einschränkungen.

Sie können Ihre VARA-Lizenz auf mehreren Computern verwenden. Im Falle des Gateway-Betriebs ist keine Lizenz erforderlich, um die volle Geschwindigkeit zu erhalten.

Der Registrierungsschlüssel wird im VARA-Setup-Menü eingefügt Durch Anklicken des Feldes "Registration Key" wird der Registrations Key sichtbar, durch nochmaliges Anklicken erscheinen wieder die Asterix

🍐 VARA Setup		>	<
TCP Ports:	VARA License		1
Command	Callsign	Registration Key:	
8300	PA3GJM	Antohinkolohinkolohinkolohinkolohi	
Data 8301	Callsign	Registration Key:	
ļ	Callsign:	Registration Key:	
Retries:	Callsign:	Registration Key.	
	Close		

### VARA ORDNER

Standardmäßig wird VARA im Ordner "C:\VARA" installiert. Wenn Sie mehr als eine VARA-Instanz auf demselben PC verwenden möchten, müssen Sie einen weiteren VARA-Ordner erstellen.

#### **Geräte Settings**

Filterbereich von 0-3000Hz einstellen, auch im Falle von VARA 500! VARA verwendet einen speziellen internen Filter für VARA 2300 oder 500, der im Wasserfall nicht sichtbar ist.

Im Wasserfall deckt das VARA-Signal den Bereich zwischen den roten Linien ab! Im Idealfall sieht der Durchlassbereich im Wasserfall so aus wie in diesem Bild:



1

1

PUBLIC

EA5HVK

0

### VARA GATEWAYS MITTENFREQUENZ

				1	2					
enter Frequency	USE	8 Dial: 101	130				http://www.wir	hlink.org/RM	<u>ISChannels</u>	
(KHz)	3W	Start Hour	Stop Hour	P3/4	P1/2	W	A Vara Rp	Dwell (sec)	Callsign	Service Code
10131,500 🗸	1 ~	0 😂	23 😂					7	EA5HVK	PUBLIC

\$

23 😂

C

1

2

0,000

W V

0 \$

0

\$

### Center Frequency = USB dial + 1500Hz

### PROBLEME mit WINDOWS DEFENDER

Einige Antivirenprogramme, wie z. B. Windows Defender, geben bei der Datei VARA.exe einen falschen Alarm und entfernen die Datei, auch ohne Sie zu fragen. Ich empfehle, einen Ausschluss für den Ordner C:\VARA-Ordner zuzufügen.

#### So fügen Sie einen Ausschluss zu Windows Security hinzu:

Gehen Sie zu; Start > Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows-Sicherheit > Viren- & Threadschutz. Wählen Sie unter Einstellungen für Viren- & Bedrohungsschutz die Option Einstellungen verwalten und dann unter Ausschlüsse, wählen Sie Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen. Wählen Sie Einen Ausschluss hinzufügen und dann den Ordner C:\VARA

### WIN10 ENERGIE & RUHEZUSTAND - EINSTELLUNGEN

Um die eventuelle "Nicht Ausführung" von VARA mit Win10 zu vermeiden, gehen Sie in der Systemsteuerung zu System/Energie & Ruhezustand und setzen Sie die Option Bildschirm und Ruhezustand auf "NIEMALS".

Settings	
ය Home	Power & sleep
Find a setting	Screen
System	When plugged in, turn off after
🖵 Display	
4》) Sound	Sleep
Notifications & actions	When plugged in, PC goes to sleep after
J Focus assist	Never
🖒 Power & sleep	

# **Der TUNE Knopf:**

Die Taste TUNE aktiviert einen Testton, der für die Leistungs-/ALC Einstellung nützlich ist. Mit dem "Drivelevel" Pegelschieber können Sie den Audiopegel aussteuern.

Ihre ALC-Anzeige am TRX sollte etwa 1/3 oder 1/2 der Skala zeigen.

🥑 SoundCard 📉 🗙
Device Input
SoundMAX HD Audio
Device Output
SoundMAX HD Audio
Drive Israel
Press Tune and set the Drive Level for ALC=1/3
<u> </u>
4407000
14.U/b.UU iii
Close

#### SOUNDCARD INTERFACE <u>https://www.astroradio.com/en/302018</u>

Ein ideales Soundkarten-Interface sollte die verfügbare Bandbreite Ihres Funkgerätes nicht einschränken! Einige Schnittstellen filtern jedoch einen Gutteil des Signals. Durch die robuste Natur vonVARA, arbeitet das Modem weiterhin mit einer guten Leistung, aber eben nicht optimal.

Hier werden zwei unterschiedliche Wasserfall Anzeigen gezeigt:

Im ersten Fall ist das Signal zwischen den roten Linien (300-2700 Hz) nicht beeinträchtigt. Dieser Wasserfall wurde mit einem eingebauten IC-7300 Interface aufgenommen.

Im zweiten Fall werden die tiefen Frequenzen gefiltert, was die Leistung reduziert!



Einige neue Radios haben eine eingebaute CODEC Soundcard Schnittstelle, was ideal ist. Wie auch immer, wenn Sie ein Soundkarten-Interface kaufen müssen, empfehle ich Ihnen ein ähnliches wie dieses, welches das Audio Signal nicht filtert, einfach einzurichten ist und keine Tasten hat!

#### PTT SOUNDCARD INTERFACE

https://www.astroradio.com/en/302018



## Wenn Sie eine Frequenzsteuerung wünschen, benötigen Sie zusätzlich das CAT-Kabel:



ICOM CAT - Kabel

https://www.astroradio.com/en/502002

YAESU CAT - Kabel



https://www.astroradio.com/en/502001

KENWOOD CAT - Kabel https://www.astroradio.com/en/502008



# **VU METER**

Das VU-Meter misst den Eingangs-Audiopegel in der Soundkarte. Vermeiden Sie den roten Bereich.



Um den RX-Audiopegel einzustellen, verwenden Sie den Windows-Schieberegler für die

Audioaufnahme (Aufnahme / Eigenschaften).

14	Sound	×						
Playback	Recording Sounds Communications							
Select a p	Select a playback device below to modify its settings:							
	Headset Earphone ASTRO Wireless Transmitter Ready	^						
0	Speakers / Headphones IDT High Definition Audio CODEC Ready							
Q	Communication Headphones IDT High Definition Audio CODEC Disabled, unplugged							
	Digital Output (S/PDIF) IDT High Definition Audio CODEC Default Device							
	Acer K272HL-C NVIDIA High Definition Audio Ready							
Config	gure Set Default   * Prope	rties						
	OK Cancel A	pply						
_								

### **Setup Options**



#### Erlauben Sie VARA, über das Internet nach Updates zu suchen

VARA verbindet sich mit einem VARA-Server, um zu prüfen, ob eine neue Version verfügbar ist.

#### 500-Hz-Verbindungen akzeptieren

Ihre VARA-Gateways akzeptieren ankommende Verbindungen auf VARA HF 500, auch wenn Ihre Station nicht den 500-Modus gewählt hat. Ich empfehle, diese Option zu deaktivieren, da der 500-Hz-Modus langsamer ist als die Wide-Modi.

#### **Tuner-Erweiterung**

Wählen Sie die Option "Tuner enhancement" (Tuner-Erweiterung) in Ihrem VARA HF-Gateway nur, wenn Sie Probleme mit Ihrer ATU beim Scannen der Bänder haben. Diese Option erfordert 2 zusätzliche Wiederholungsversuche durch Client-Benutzer.

### **CW-KENNUNG**

Für USA-Anrufe wird die CW-ID erzwungen. Der Rest der Welt kann sie aktivieren/deaktivieren

#### **RA-Karte PTT**

Wählen Sie "RA Board PTT", wenn Sie eine RA-Board-Schnittstelle mit VARA HF verwenden. Wählen Sie dann in Winlink Express Port PTT "External"

### **Smart SDR**

Eine Besonderheit von SDR-Transceivern ist die hohe Latenz, die durch VAC (Virtual audio cables) verursacht wird. Diese Latenz beträgt ca. 470 ms als Minimum.

Im Falle einer Verbindung zwischen zwei SDRs ist die Latenz doppelt so hoch: 2x470=940ms Minimum.

Für EMMCOM empfehle ich, konventionelle Funkgeräte (0 Latenz) zu verwenden, um eine bessere Durchsatzleistung zu erzielen.

VARA unterstützt ein einzelnes SDR, das mit einer konventionellen Funkstation verbunden ist, aber es unterstützt jedoch nicht die Verbindung zwischen zwei SDR's.

Hier eine typische Konfiguration für SDR's: In Filters Option stellen Sie Digital nach links (minimale Latenz)

🔜 Radio	Setup							-	$\times$
Radio	Network	GPS	ΤX	Phone	/CW	RX	Filters	XVTR	
	C	39			FI	.E)	X-6	5700	
				Filter	Option	ns			
		Low L	atency	e		Sharp	o Filters	;	
	Voice	:	_		0	_	9	Auto	
	CW:		_		0	_	6	Auto	
	Digita	al: (	9			_	•	Auto	
_				_					

DIGU und 3,0K-Breitband auswählen:



## Winlink Radio Setup Konfiguration:

Vara HF Winlink Settings ×
Radio Selection   Select Radio Model Flex radios   V Antenna Selection   Default V
Icom Address 00 USB O USB Digital () FM () Use Internal Tuner   Codan login and option! password:
Radio Control Port     Serial Port to Use   COM29 ∨   Baud   9600 ∨   Enable RTS ∨   Enable DTR ∨   TTL
PTT Port (Optional) Serial Port to Use Flex ~ Baud 9600 ~ Enable RTS S Enable DTR
Update Close

CAT port:

Edit CAT Port		×
Nama		_
inditie.		-
Port Protocol:	CAT	w
Port Type:	Serial TCP	
Serial Port:	FlexVSP Existin	g
Client COM:	COM29	~
VFO A Slice:	A	~
Auto Switch TX	Slice: Enable	d
Split Mode:	SO2R (normal)	~
	Cancel Save	

### VARA Souncard menu:

Verwenden Sie den Schieberegler Drive Level, um die ALC einzustellen



#### DAX Control



# **PowerSDR**

Um die Latenz zu verringern, stellen Sie die DSP-Puffergröße auf 512 ein.

🗱 PowerSDR Setup			
General Audio Display   DSP   Transmit   PA     Options   Image Reject   Keyer   AGC/ALC     NR   ANF     Taps:   64   Delay:   8     Delay:   8   Delay:   8   Gain:   32     Use Peak Readings for   TX Meter DSP Values   FM Deviation:   Image State   Image State	Settings Appearance Buffer Size Phone RX: 1024 TX: 1024 CW RX: 1024 TX: 1024 Digital RX: 512 TX: 512	Keyboard CAT Control Test Noise Blanker Threshold: 20 💭 Noise Blanker 2 Threshold: 15 💭 Window Bikharris	
React-Database Import-Database Expor	rt-Botabosc	9K Conect	Apply

### VARA APPLICATIONS

Derzeit arbeitet VARA in BPQ32, RMS express, RMS Trimode, RMS Packet, VARA Chat, VARA Terminal und vARIM.

Die Kommunikation zwischen VARA und diesen externen Anwendungen erfolgt über zwei TCP-Ports (standardmäßig 8300, 8301).

Ich empfehle Ihnen, für jede Anwendung einen anderen VARA-Ordner zu erstellen, der unterschiedliche TCP-Ports zu verwendet.

Zum Beispiel:

Winlink Express C:\VARA (TCP 8300-8301) RMS TRIMODE: C:\VARA2 (TCP 8310-8311) VARA-Terminal C:\VARA3 (TCP 8320-8321) VARA-Chat etc...



# **LINUX**

Zur Verwendung von VARA unter Linux S.O. gehen Sie zu diesem Link: <u>http://k6eta.com/linux/installing-rms-express-on-linux-with-wine</u>

Für die Verwendung von VARA in einem Raspberry Pi mit Win10 gehen Sie zu diesem Link: <u>https://www.tomshardware.com/how-to/install-windows-10-raspberry-pi</u>

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Rafael PU2UIT oder Steve K6ETA.

rafael@riseup.net

steve@sfischerdesign.com

### **TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG:**

Wenn Sie Probleme oder Zweifel an der Installation haben, schreiben Sie an

nietoros@hotmail.com.

Jose, EA5HVK nietoros@hotmail.com